

Как разделять кабель СЛ-ОКМБ в кроссах?»

В поисках простого решения мы обнаружили элементарный способ как правильно смонтировать кабель СЛ-ОКМБ как в миникроссе (сплайс-пластина на 8 разъемов), так и в любом другом стандартном кроссе.

Кроме ножа для зачистки оболочки и кусачек для откусывания излишков брони понадобятся, обычно входящие в комплект к кроссам:

Монтажная пластинка для крепежа и кабельная стяжка для фиксации кабеля за оболочку на выходе из кросса.



При этой технологии защищенность волокна от острых граней концов прядей брони защищает не трубочка, как ранее предлагалось, а то что волокна выводятся в сторону, в окно в броне кабеля образовавшееся в результате выплетения 2 прядей брони.

Чтобы края выплетенных прядей брони не повредили волокна, их необходимо отогнуть в сторону более чем на 90 градусов. И после этого «откусить» на расстоянии 3-5мм от места выплетения.

Оставшиеся после выплетения 4 пряди брони используются в качестве силового элемента крепления кабеля, и в качестве заземления, если это требуется.

Кроме этого на выходе из кросса требуется для надежности фиксация кабеля за оболочку кабельной стяжкой подходящего размера (в случае с СЛ-ОКМБ подойдет любая).

Если у Вас остались вопросы, задайте их нам:

8(495)290-36-90

sales@cabeltov.ru

www.cabeltov.ru

